

Tipy a triky pro Giant Elix

Nastavení zobrazení kmitočtu/hodiny/voltmetr/nic (při zapnuté stanici)
Drž tlačítko "P", až na displeji začne blikat "FC", pak otočným voličem kanálů (řehťáčkou) nastav to, co si přeješ mít zobrazeno (jako kdyby byla stanice vypnutá).

Pouze pro stanice rozšířené na 410 kanálů

Omezení na 40 kanálů

Stiskni "P" jako při číselném zadávání kanálu a pak stiskni PWR/EMG. Poté nelze přeskočit do jiného bandu (jedině pomocí paměti). Pokud si ještě navolíš, aby se na místě kmitočtu nezobrazovalo nic, pak také zhasne označení bandu a rozšířenou stanici nepozná nikdo.

Pro obě následující funkce musíš být v rozsahu AM(?) - FM, kdy nesvítí označení bandu. (pozn. AM na této stanici asi znamená "amatérské pásmo", nemá nic společného s modulací)

Vysílání o 100 kHz výš nebo níž

Drž "P", až začne blikat "FC", stiskni 8(TON) - na displeji se rozsvítí + nebo - a po zaklíčování se změní číslo kanálu o deset nahoru či dolů. Pokud přejdeš zpět do normálního rozsahu, tak po zaklíčování se objeví číslo kanálu počítané od 1 A (dvě poslední cifry).

Skok po 10,20,50,100 kHz

Drž "P", až začne blikat "FC", stiskni 7(MONI), pak se při volení kmitočtu nelze vrátit do normálního pásma a kmitočty se mění po zvoleném skoku.