

ALAN 42 MULTI

Změna frekvenční normy

1. Vypněte radiostanici
2. Zmáčkněte a držte tlačítka A/F-LCR a SC a současně zapněte radiostanici
3. Tlačítka na přepínání kanálů (UP/DOWN) navolte příslušnou frekvenční normu
4. Zmáčkněte tlačítko A/F-LCR, norma se uloží do paměti

Tabulku frekvenčních norem naleznete v originálním návodu strana č. 6

ALAN 42 MULTI

Změna frekvenční normy

5. Vypněte radiostanici
6. Zmáčkněte a držte tlačítka A/F-LCR a SC a současně zapněte radiostanici
7. Tlačítka na přepínání kanálů (UP/DOWN) navolte příslušnou frekvenční normu
8. Zmáčkněte tlačítko A/F-LCR, norma se uloží do paměti

Tabulku frekvenčních norem naleznete v originálním návodu strana č. 6

ALAN 42 MULTI

Změna frekvenční normy

9. Vypněte radiostanici
10. Zmáčkněte a držte tlačítka A/F-LCR a SC a současně zapněte radiostanici
11. Tlačítka na přepínání kanálů (UP/DOWN) navolte příslušnou frekvenční normu
12. Zmáčkněte tlačítko A/F-LCR, norma se uloží do paměti

Tabulku frekvenčních norem naleznete v originálním návodu strana č. 6

ALAN 42 MULTI

Změna frekvenční normy

13. Vypněte radiostanici
14. Zmáčkněte a držte tlačítka A/F-LCR a SC a současně zapněte radiostanici
15. Tlačítka na přepínání kanálů (UP/DOWN) navolte příslušnou frekvenční normu
16. Zmáčkněte tlačítko A/F-LCR, norma se uloží do paměti

Tabulku frekvenčních norem naleznete v originálním návodu strana č. 6